

Afin d'assurer une efficacité optimale de votre unité murale, un entretien au trois (3) mois est souhaitable. À l'aide de votre télécommande assurez-vous cette dernière est hors tension.



Ouvrir le panneau frontal de votre appareil pour vous permettre d'accéder aux filtres



Retirer, tel que l'illustration le démontre les deux filtres de votre appareil mural.





Laver les filtres à l'eau tiède. À l'aide d'un chiffon doux assécher les filtres. Une fois terminer remettre à l'intérieur de votre appareil.

















